

RECOMENDACIÓN DE COLOCACIÓN

PAVIMENTOS INTERIORES

Installation Instructions / Indoor floor tiles

1

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

1. 1. Comprobar que el soporte sea consistente y esté limpio y seco.
1. 2. Es esencial disponer de superficies perfectamente planas, si se observan desniveles en el soporte aplicar una capa de nivelación. Es recomendable alterar los soportes excesivamente lisos para que presenten una rugosidad que permita la adherencia de las baldosas.

BASE PREPARATION

1. 1. Verify base is firm, clean, and dry.
1. 2. Base must be completely flat and level, any irregularities must be filled in to level. It is recommended that any smooth bases be roughed up to better cement the ceramic bases. (Cement board or backer board not required).



3

JUNTAS DE COLOCACIÓN

3. 1. Cuando el mortero cola ha endurecido, rellenar las juntas con **Fermacolor junta ancha, Fermacolor Flex o Fermacolor Plus (Weber Cemarska)**, o bien **Fugabella-12 (Kerakoll)** con una llana de caucho.
3. 2. Una vez iniciado el endurecimiento, cuando desaparezca el brillo superficial del mortero de junta, eliminar los restos de producto con una esponja humedecida. Se puede realizar el acabado con un llaguero metálico, presionando el producto hacia el interior.
3. 3. Posteriormente, con el producto totalmente endurecido (como mínimo 24 horas), realizar una limpieza general enjuagando la superficie con agua o bien con un paño humedecido.

JOINTS LINES

3. 1. When the mortar has hardened, fill the joints with **Fermacolor Wide Joint, Fermacolor Flex, Fermacolor Plus (Weber Cemarska)**, or **Fugabella-12 (Kerakoll)** using a grout float.
3. 2. Once the joint compound begins to harden (the compound will lose its wet look), begin removing the excess compound from the ceramic bases with a moist sponge. It may also be removed using a metal scraper and pushing inwards to the joint line.
3. 3. Post hardening (generally 24 hours) a through cleaning is recommended. Water and a moist rag may be used.



2

ADHESIVOS DE CAPA FINA

2. 1. Utilizar el producto **Fermafluid Tempo o Fermalanic (Weber Cemarska)**, o bien **H 40 Flex o H 40 Flotex (Kerakoll)**. Estos morteros cola de ligantes mixtos, son flexibles para resistir posibles dilataciones. Extender y peinar el mortero cola colocando las piezas dejando juntas entre ellas de 5 milímetros mínimo. Presionar las baldosas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos del mortero cola.
2. 2. Existe la opción de utilizar mortero fresco que es una técnica de colocación cerámica tradicional, aunque **Natucer, S.L.** aconseja el mortero cola de ligantes mixtos que nos garantiza una mayor adherencia.

THINSET ADHESIVE APPLICATION

2. 1. Use **Fermafluid Tempo, Fermalanic (Weber Cemarska), H40 Flex or H40 Flotex (Kerakoll)**. These mortars contain mixed components that allow for expansion and contraction. Spread these mortars with a trowel and set ceramic bases with a minimum of a 5mm joint. Pressure the ceramic bases until the bases feel firm and trowel lines are flattened.
2. 2. **Natucer** does not recommend the use of standard mortar as fixer, as this traditional system doesn't guarantee a perfect finish.



4

JUNTAS DILATACIÓN

4. 1. Realizar una junta perimetral con los planos verticales y columnas de al menos 6 mm de anchura, y juntas de dilatación en superficies mayores de 30m². Respetar las juntas estructurales y rellenarlas con mástico.

EXPANSION JOINTS

4. 1. Make a perimeter joint with the vertical walls and columns of at least 6 mm include expansion lines in all areas greater than 300 sq/ft. Structural expansion joints should be observed and filled with mastic.

5

ESCALERA CON PELDAÑO Y FRONTAL

5. 1. Colocación del frontal rellenando la totalidad de la superficie.
5. 2. Recubrir toda la superficie macizándola para evitar huecos.
5. 3. Colocación del peldaño coincidiendo el vértice del mismo con la parte superior del frontal.
5. 4. Colocación del peldaño por la parte delantera del frontal sin dejar espacio.

STAIR WITH STEP TILE AND STEP RISER

5. 1. Install the step riser by completely filling the whole of the surface.
5. 2. Cover the whole surface a squeeze to fill all spaces.
5. 3. Fixed the step tile by joining the corner with the frontal upper side.
5. 4. Fixed the step tile on to the frontal side pushing it inside in order to avoid any spaces between them.



En todas las zonas de condiciones atmosféricas adversas Natucer no se responsabiliza de la colocación del producto que no se haya realizada siguiendo nuestras normas de colocación.

In all areas with adverse weather conditions, Natucer cannot be held responsible for the product's installation when not fitted according to our installation guidelines.